

Anschlussschema PHI BOX am Telefon

Das nachfolgende Schaltschema zeigt, wie eine PHI BOX mit Hörsprechgarnituren an ein Telefon angeschlossen wird.

Die PHI BOX hat folgende Anschlüsse/Funktionalitäten:

- Modularbuchse 4/4 für Mitschneidegerät
- Modularbuchse 4/4 für Anschluß Telefonhandapparat
- Modularbuchse 4/4 für Anschluß Hörsprechgarnitur Agent
- Modularbuchse 4/4 für Anschluß Hörsprechgarnitur Supervisor
- Aus der PHI BOX geführtes Kabel mit Modularstecker 4/4 zum Anschluß an die Telefonhörerbuchse am Telefon
- Umschalter Telefonhörer/Hörsprechgarnitur
- Umschalter SPRECHEN Agent/Supervisor (nur für Hörsprechgarnituren)
- HÖREN permanent Agent und Supervisor (nur für Hörsprechgarnituren)
- AUS/EIN Schalter Mitschneidegerät
- MUTE Schalter (nur für Hörsprechgarnituren)

